SONY

3-212-540-**43**(1)

KLV-26S300A
KLV-32S300A **KLV-32S301A**
KLV-40S300A **KLV-40S301A**
KLV-46S300A **KLV-46S301A** **KLV-37M300A**

Guia Rápido

Para obter informações adicionais, consulte o Manual de instruções fornecido com o TV.
Mantenha este guia para referências futuras.

Para sua conveniência

Entre em contato com a Sony caso tenha dúvidas sobre o uso de seu TV, após ler o Guia Rápido e o Manual de instruções.

Contate o Suporte ao Cliente Sony no endereço:

http://esupport.sony.com/BR

Ou, para falar com um representante do suporte:
Fone: (0XX11) 3677-1080

Não devolva o produto para a loja

©2007 Sony Corporation Impresso no Brasil

1 Seu novo BRAVIA™ TV preparado para Alta Definição

Parabéns! Seu novo BRAVIA™ TV abre as portas para uma "experiência maravilhosa de alta definição". Este manual explicará como obter o máximo do seu novo TV pronto para alta definição.

Siga estes passos antes de ligar o seu BRAVIA™:

- Registre-se on-line em: http://esupport.sony.com/BR/perl/registration.pl
- Certifique-se de ter removido todo o conteúdo de acessórios da embalagem.
- Instale 2 pilhas AA (fornecidas separadamente) no controle remoto.
- Determine se você pretende pendurar o TV na parede ou colocá-lo numa estante.
- Deixe 6 cm (2 3/8 pol.) de espaço atrás do TV, para que haja ventilação adequada.

Conectando o TV

O BRAVIA™ TV deve ser conectado adequadamente aos componentes, como sistema de som e cabo ou receptor de satélite.

- Desligue e desconecte todos os componentes antes de fazer as conexões.
- Não ligue o TV até que a configuração da conexão esteja concluída.
- Consulte o verso deste guia para ver exemplos de diagramas de conexão.

Desempenho de áudio/vídeo

Conector de entrada	Conexão de vídeo	Conexão de áudio	Qualidade de alta definição alta ou definição padrão
HDMI 1 **HDMI 2**	HD **Conexão HDMI***	O cabo HDMI propaga sinais de áudio e vídeo. (*Quando o HDMI for conectado ao DVI por um adaptador, será necessário usar um áudio L/R separado.)	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i, PC (Compatível com conteúdo de alta definição ou definição padrão)
Componente 1 **Componente 2**	HD **Conexão de componente**	**Áudio L/R**	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i (Compatível com conteúdo de alta definição ou definição padrão)
Vídeo 1 **Vídeo 2**	**Conexão S VIDEO** (Use este conector no lugar do conector de vídeo composto)	**Audio L/R**	480i (conteúdo de definição padrão)
Vídeo 1 **Vídeo 2** **Vídeo 3**	**Conexão de vídeo composto**	**Audio L/R**	

Conectando o PC ao BRAVIA™

- Podem ser necessários um adaptador **DVI para HDMI** e um conector de áudio separado.
- Conecte a saída de áudio do PC quando utilizar uma conexão DVI (Digital Vídeo Interface - Interface de Vídeo Digital) ou HD15.
- Pressione a tecla FUNCTION do PC e Selecione Saída para transmitir para o TV.
- Ao usar uma conexão HD15, ajuste a **Separação** e a **Fase** do TV para corrigir a nitidez.
- Consulte o Manual de instruções BRAVIA™ para obter mais informações.

2 Executando os Ajustes Iniciais

As instruções sobre **Ajustes Iniciais** são exibidas na tela quando seu BRAVIA™ for ligado pela primeira vez.

1 Selecione o idioma do OSD (display na tela).



2 Conecte Antena ou TV a cabo ao TV.



Selecione **Aceitar** para avançar na programação automática.

Se não estiver usando a conexão VHF/UHF/TV A CABO no TV, você poderá cancelar a **Auto programação** selecionando a opção **Cancelar**.

3 O TV detectará o tipo de sinal conectado e iniciará a busca por canais.



4 Siga as instruções na tela para exibir ou ocultar os canais preferidos, usando as teclas ↑/↓ e ⊕ do controle remoto. Pressione a tecla **MENU** para começar a assistir ao TV.

Se você não seguiu a tela **Auto programação** na primeira vez que ligou o TV, consulte o Manual de instruções.

3 Assistindo ao TV

Selecione sua fonte de conteúdo

Esteja você assistindo TV a cabo, por satélite ou transmissão comum, reproduzindo em videocassete, DVD ou Blu-ray Disc™, ou ainda, conectando-se ao PC, é preciso escolher a entrada correta, usando o controle remoto.

- Pressione a tecla **MENU** no controle remoto para exibir o menu do TV e selecionar o menu **Entradas externas** ou
- Pressione a tecla **INPUT** repetidamente, até a sua seleção ser realçada na tela.

Ajuste o formato de tela e a relação de aspecto

Os sinais de alta definição e definição padrão são transmitidos com relações de aspecto diferentes (a relação de largura para altura da imagem).

A relação de aspecto 16:9 (comum na maioria dos sinais de alta definição) fica perfeita no seu BRAVIA™.

A relação de aspecto boxy 4:3 (comum na maioria dos sinais de definição padrão) deve ser ajustada para ficar correta.



- Pressione a tecla **WIDE** no controle remoto para exibir a configuração **Modo wide** preferida.

Personalize a qualidade de som e imagem

Você pode escolher configurações ótimas de som e imagem para adequar ao conteúdo exibido em seu TV:

- Pressione a tecla **MENU** do controle remoto, selecione **Configuração** e escolha **Imagem** ou **Som** para ajustar rapidamente a qualidade de som e imagem de seu conteúdo.

Consulte o Manual de instruções para obter mais informações sobre ajuste ou personalização de configurações.

Conexão básica de alta definição com receptor de A/V



Conexão básica com o sistema de Home Theater



Tipos de cabos necessários para conexão



Observações sobre a conexão:

- Seu TV está equipado com duas entradas HDMI; conecte a fonte de sinal de entrada (decodificador HD, receptor de satélite HD ou DVD) a um HDMI ou vídeo componente para conseguir a melhor qualidade de imagem possível.
- Se o seu equipamento para conexão tiver saída DVI em vez de saída HDMI, use o cabo DVI para HDMI no vídeo e conecte um cabo de áudio para o som. Se for este o caso, conecte o cabo à entrada HDMI IN 2 de seu TV.
- As funções **P&P/PIP** requerem uma conexão VHF/UHF/CATV.

Conexão básica com SD VCR/DVD



Conexão do PC